



Romanian. 09/2007 Rev.1.0

1. În modul inactiv, apăsați tasta soft **Meniu**.
2. Selectați **Setări telefon** → **Scurtături**.
3. Selectați o tastă.
4. Selectați meniul pe care doriți să îl atribuiți tastei.

Utilizarea meniurilor

Modul numeric

Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor pe care doriți să le introduceți.

Modul simbolic

Apăsați tastele numerice corespunzând simbolului dorit și apăsați tasta soft **OK**. Puteți apăsa **Sus** sau **Jos** pentru a afișa mai multe simboluri.



Recomandări pentru introducerea de text

- Pentru a deplasa cursorul, apăsați tastele de navigare.
- Pentru a șterge caracterele unul câte unul, apăsați tasta programabilă dreapta. Pentru a șterge ecranul, apăsați și țineți apăsată tasta programabilă dreapta.
- Pentru a introduce un spațiu între caractere, apăsați **#**.
- Pentru a comuta între litere mari și litere mici în modul T9 sau ABC, apăsați *****.
- Pentru a introduce semne de punctuație în modul T9 sau ABC, apăsați **1**.

Trimiterea unui mesaj SMS

- În modul inactiv, apăsați tasta soft **Meniu**.
- Selectați **Mesaje** → **Mesaje text** → **Scrie nou**.
- Introduceți textul mesajului.
- Apăsăți tasta soft **Opțiuni** și adăugați articole utilizând următoarele opțiuni:
 - Adăugare obiecte**: adăugați sunete, imagini sau imagini animate.
 - Adăugare modele**: adăugați modele de text.
 - Adaugă emoticon**: adăugați emoticoane.
 - Adăugare ag. tel.**: adăugați contacte în agenda telefonică.
 - Adăugare favorite**: adăugați adrese favorite.
- Apăsăți **Opțiuni** și selectați **Numai trimitere**, **Salvare și trimitere**, sau **Numai salvare**.
- Dacă ați selectat **Salvare și trimite** sau **Numai salvare**, trebuie să selectați o locație de memorie.
- Introduceți numerele de destinație.
- Apăsăți tasta soft **Opțiuni** și selectați **Trimitere mesaj** pentru a trimite mesajul.

Efectuarea unei fotografii

- În modul inactiv, apăsați tasta soft **Meniu**.
- Selectați **Cameră foto** → **Fotografiere**.
- Îndreptați obiectivul către subiect și efectuați reglajele necesare.
- Apăsăți  pentru a face o fotografie.
- Apăsăți tasta soft **Salvare** pentru a salva fotografia, sau apăsați tasta soft **Anulare** pentru a șterge fotografia.
- După salvarea fotografiei, apăsați tasta soft  pentru a face încă o fotografie.

Referința rapidă a funcțiilor

Această secțiune oferă scurte explicații ale funcțiilor telefonului dumneavoastră.

Funcție	Descriere	Selectați
Căutare contact	Căutați contacte în agenda telefonică.	Contacte > Căutare
Adăugare contact nou	Adăugați un contact înregistr. în agenda Modelele emoticonuri	Contacte > Înregistr. nouă
Căutare grup	Căutați în agenda telefonică contacte în grupurile de apelanți.	Contacte > Căutare grup
Modificarea proprietăților unui grup de apelanți	Selectați un ton de sonerie pentru apeluri primite și mesaje de la membrii unui grup. Modificați de asemenea numele grupului.	Contacte > Editare grup

Funcție	Descriere	Selectați
Mesaje SOS	Activați funcția de mesaje SOS. Introduceți destinatarii și selectați modul de repetare.	Meniu > Mesaje > Mesaje SOS
Navigator Web	Lansați și configurați navigatorul Web.	Meniu > Divertisment > Navigator WAP
Radio FM	Ascultați muzică sau știri la radioul FM al telefonului dumneavoastră. Mai întâi trebuie să conectați telefonul cu căștile, care au rol de antenă radio.	Meniu > Divertisment > Radio FM
Acces fișiere multimedia	Accesați jocuri, tonuri, imagini în memoria telefonului.	Meniu > Divertisment > Jocuri, Sunete, Imagini,
Ștergere toate fișierele multimedia	Ștergeți jocurile, tonurile, imaginile în fiecare director multimedia, sau toate fișierele simultan.	Meniu > Divertisment > Ștergere toate
Stare memorie divertisment	Verificați cantitatea de memorie utilizată pentru jocuri, tonuri și imagini.	Meniu > Divertisment > Stare memorie
Alarmă	Setați o alarmă să sune la anumite ore.	Meniu > Agenda > Alarmă
Calendar	Țineți evidența activităților programate zilnic sau lunar.	Meniu > Agenda > Calendar
Ora și data	Stabiliți manual ora și data curentă.	Meniu > Agenda > Ora și data
Actualizare automată a orei	Setați telefonul să actualizeze automat ora curentă când călătoriți în străinătate. S-ar putea ca ora să nu poată fi actualizată când vă deplasați dintr-un fus orar în altul în interiorul unei țări.	Meniu > Agenda > Ora și data > Actualizare automată
Calculator	Efectuați operații aritmetice de bază.	Meniu > Agenda > Calculator

Funcție	Descriere	Selectați
Apelare rapidă	Alocați taste numerice (de la 2 la 9) pentru apelarea rapidă a opt numere apelate frecvent.	Contacte > Apelare rapidă
Ștergere contacte din agenda telefonică	Ștergeți toate contactele din agenda telefonică stocate în memoria telefonului, în cartela SIM, sau în ambele.	Contacte > Ștergere toate
Starea memoriei agendei telefonice	Vizualizați toate numerele contactelor din agenda telefonică în memoria telefonului sau pe cartela SIM.	Contacte > Stare memorie
SDN (Service Dialling Numbers)	Accesați lista numerelor de service atribuite de furnizorul de servicii. (Este afișată numai dacă este inclusă în cartela SIM.)	Contacte > SDN
Utilizarea serviciilor SIM	Utilizați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul de servicii.	Meniu > SIM AT
Vizualizare apeluri recente	Vizualizați cele mai recente apeluri efectuate, primite sau pierdute.	Meniu > Listă apeluri > Apeluri pierdute, Apeluri primite, Apeluri efectuate
Ștergere apeluri recente	Ștergeți jumalul apelurilor pentru fiecare tip de apel, sau toate jurnalele simultan.	Meniu > Listă apeluri > Ștergere toate
Afișare durată apel	Vizualizați durata apelurilor recente efectuate și primite. De asemenea resetați contorul de timp.	Meniu > Listă apeluri > Durată apel
Afișare cost apeluri	Vizualizați costul apelurilor efectuate.	Meniu > Listă apeluri > Cost apel
Servicii rețea	Accesați serviciile de rețea oferite de furnizorul de servicii.	Meniu > Servicii rețea

Funcție	Descriere	Selectați
Listă de sarcini	Creați o listă de sarcini și atribuiți un termen pentru fiecare.	Meniu > Agenda > Listă activități
Notă vocală	Înregistrați note vocale și le ascultați.	Meniu > Agenda > Notă vocală
Convertor valutar	Calculați conversii valutare.	Meniu > Agenda > Schimb valutar
Cameră foto	Faceți fotografii în diverse moduri și accesați fotografiile salvate. Puteți de asemenea verifica informațiile de memorie privind fotografiile.	Meniu > Cameră foto
Setări ecran	Schimbați setările și lumina de fundal pentru ecran.	Meniu > Setări telefon > Setări ecran
Mesaj de întâmpinare	Introduceți mesajul de salut afișat când porniți telefonul.	Meniu > Setări telefon > Mesaj de întâmpinare
Setări de glisare	Utilizați acest meniu pentru a stabili cum reacționează telefonul când îl deschideți la primirea unui apel, și când îl închideți în timp ce utilizați o funcție.	Meniu > Setări telefon > Setări glisare
Verificare numere proprii de telefon	Verificați numerele telefonului dumneavoastră sau le atribuiți un nume	Meniu > Setări telefon > Număr propriu
Limba afișajului	Selectați limba utilizată pentru textul de pe ecran	Meniu > Setări telefon > Limbă
Securitate	Protejați telefonul de folosirea neautorizată.	Meniu > Setări telefon > Securitate

Funcție	Descriere	Selectați
Mobile Tracker	Urmărește telefonul dumneavoastră când este furat sau pierdut. Când cineva încearcă să utilizeze telefonul dumneavoastră cu o altă cartelă SIM, telefonul trimite automat mesajul de urmărire predefinit, familiei sau prietenilor dumneavoastră. S-ar putea ca această caracteristică să fie indisponibilă datorită anumitor caracteristici acceptate de furnizorul dumneavoastră de servicii.	Meniu > Setări telefon > Securitate > Mobile Tracker
Setări suplimentare	Stabiliți funcția de reapelare automată sau metoda de răspuns.	Meniu > Setări telefon > Setări suplimentare
Comenzi rapide pentru meniu	Setați tastele de navigare ca comenzi rapide pentru a accesa direct meniurile favorite.	Meniu > Setări telefon > Scurtături
Setările conexiunii	Creați și personalizați profilele care conțin setările pentru conectarea telefonului dumneavoastră la rețea.	Meniu > Setări telefon > Setări conexiune
Tastă laterală	Stabiliți dacă telefonul oprește soneria de apel sau respinge un apel dacă țineți apăsată tastele de volum la intrarea unui apel	Meniu > Setări telefon > Tastă laterală
Resetare telefon	Resetați telefonul la setările implicite din fabrică.	Meniu > Setări telefon > Resetări

Măsurile de siguranță importante

Citiți aceste instrucțiuni înainte de utilizarea telefonului mobil. Nerespectarea acestora poate fi periculoasă sau ilegală.

Conduceți mereu în condiții de siguranță
Nu vorbiți cu telefonul la ureche în timp ce conduceți; parcați mai întâi mașina.

Închideți telefonul în prezența carburanților
Nu folosiți telefonul în stații de alimentare cu carburanți (benzinării) sau lângă carburanți sau chimicale.

Închiderea telefonului în avion
Telefoanele mobile pot cauza interferențe. Folosirea lor la bordul avioanelor este ilegală și periculoasă.


Închideți telefonul în apropierea oricăror echipamente medicale.
Spitalele și unitățile sanitare pot folosi echipamente sensibile la energia RF externă. Respectați toate normele și reglementările în vigoare.

Interferențe
Toate telefoanele mobile pot intra în interferență cu diferite alte dispozitive, ceea ce le-ar putea afecta funcționarea.

Reglementări speciale
Respectați toate reglementările speciale în vigoare în orice zonă și opriți întotdeauna telefonul când utilizarea sa este interzisă.

Rezistența la apă
Telefonul dumneavoastră nu este rezistent la apă. Vă recomandăm să îl păstrați uscat.


Folosiți cu grijă telefonul
Folosiți telefonul numai în poziție normală (la ureche). Evitați contactul inutil cu antena atunci când telefonul este pornit.

Apeluri de urgență
Introduceți numărul de urgență pentru locația în care vă aflați, apoi apăsați tasta . Nu încheiați convorbirea până când nu vi se permite acest lucru.

Copiii mici și telefonul
Fenți telefonul și toate subansamblurile sale, inclusiv accesoriile, de accesul copiilor mici.

Accesorii și baterii
Utilizați numai baterii și accesorii aprobate de Samsung, precum căști și cabluri de date PC. Utilizarea unor accesorii neomologate poate deteriora telefonul și poate fi periculoasă.

AVERTISMENT	Risc de explozie în cazul înlocuirii bateriei cu un model necorespunzător. Debarasați-vă de bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile.
--------------------	--

	La nivele foarte ridicate ale volumului, ascultarea prelungită la cască vă poate deteriora auzul.
---	---

Service de specialitate
Repararea telefonului trebuie efectuată numai de către personal de service calificat.

Informații SAR

Telefonul fără cablu este un emițător și un receptor radio. Este conceput și fabricat astfel încât să nu depășească limitele de emisie pentru expunerea la energie de radio frecvență (RF) stabilite de Consiliul Uniunii Europene (UE). Aceste limite fac parte dintr-un set complex de recomandări și stabilesc nivelurile permise de energie RF pentru populație în general. Indicațiile se bazează pe standardele de siguranță elaborate de organizații științifice independente prin evaluări și studii științifice periodice.

Standardele includ o marjă de siguranță substanțială, pentru a asigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și stare de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoanele mobile utilizează ca unitate de măsură Rata de Absorbție Specifică (SAR). Limita SAR stabilită de Consiliul UE este de 2,0 W/kg. Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon a fost de 0,509 W/kg.



Declarație de conformitate (R&TTE)
Samsung Electronics
Noi,
declaram pe propria noastră răspundere că produsul
Telefon mobil GSM: SGH-M600
la care se referă această declarație, se conformează următoarelor standarde și/sau alte documente normative.

Siguranța EMC	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004 EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 60360 : 2001 EN 62209-1 : 2006 EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Prin prezenta declarăm că [au fost efectuate toate seturile de teste radio esențiale și că] produsul menționat mai sus respectă toate cerințele esențiale ale Directivei 1999/5/EC.
Procedura de evaluare a conformității, specificată în Art. 10 și detaliată în Anexa[V] a Directivei 1999/5/EC a fost urmată sub îndrumarea următoarelor instituții abilitate:
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

Documentația tehnică se găsește la:
Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentanță în UE)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007_06_07
(locul și data emiterii)


Yong-Sang Park/S.Manager
(numele și semnătura persoanei autorizate)

CE0168

* Nu este adresa centrului de service Samsung. Pentru a afla adresa sau numărul de telefon ale centrului de service Samsung, consultați fișa de garanție sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat telefonul.